

## Serie „Talena“

Halsreif mit Schraubverschluss

Bitte lesen Sie diese Bedienungshinweise vor der ersten Benutzung aufmerksam durch!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Schmuckstückes. Es besteht aus feinmechanisch präzise bearbeiteten Edelstahl, der auch von AllergikerInnen bisher immer einwandfrei getragen wurde. Der Verschluss ist durch ein stramm federnd gelagertes Segment realisiert, welches mit zwei versteckt liegenden Schraubchen blockiert werden kann, so dass sich der Reif nur mit zugehörigem Schlüssel wieder öffnen lässt.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise.

- Der Gebrauch dieses Reifens erfordert gesunden Menschenverstand und ist z. B. nicht für Kinder gedacht. Am besten Sie machen sich mit dem Öffnen und Schließen vertraut, bevor Sie den Reifen anlegen. Es besteht beim Anlegen sonst das Risiko ein Stückchen Haut einzuklemmen.
- Zum Verschließen lassen Sie das Segment einschnappen und drehen die Schraubchen danach mit dem Schlüssel bis zum leichten Anschlag nach rechts (Uhrzeigersinn). Ziehen Sie die Schraube nicht fest an. Der sichere Verschluss ist auch bei nur leichtem Anschlag des Schlüssels gewährleistet.
- Zum Öffnen drehen Sie den Schlüssel entsprechend andersherum bis zum Anschlag nach links. Dann wieder ca.  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Umdrehung zurück, damit das Verschlusschraubchen nicht klemmt. Das Segment kann federnd herausgezogen werden.
- Falls der Reif längere Zeit ununterbrochen getragen wird, empfehlen wir den Verschluss einmal pro Woche zu betätigen.

Ihr **Axsmar** Team wünscht Ihnen viel Vergnügen !

## Serie „Talena“

Halsreif mit Schraubverschluss

Bitte lesen Sie diese Bedienungshinweise vor der ersten Benutzung aufmerksam durch!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Schmuckstückes. Es besteht aus feinmechanisch präzise bearbeiteten Edelstahl, der auch von AllergikerInnen bisher immer einwandfrei getragen wurde. Der Verschluss ist durch ein stramm federnd gelagertes Segment realisiert, welches mit zwei versteckt liegenden Schraubchen blockiert werden kann, so dass sich der Reif nur mit zugehörigem Schlüssel wieder öffnen lässt.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise.

- Der Gebrauch dieses Reifens erfordert gesunden Menschenverstand und ist z. B. nicht für Kinder gedacht. Am besten Sie machen sich mit dem Öffnen und Schließen vertraut, bevor Sie den Reifen anlegen. Es besteht beim Anlegen sonst das Risiko ein Stückchen Haut einzuklemmen.
- Zum Verschließen lassen Sie das Segment einschnappen und drehen die Schraubchen danach mit dem Schlüssel bis zum leichten Anschlag nach rechts (Uhrzeigersinn). Ziehen Sie die Schraube nicht fest an. Der sichere Verschluss ist auch bei nur leichtem Anschlag des Schlüssels gewährleistet.
- Zum Öffnen drehen Sie den Schlüssel entsprechend andersherum bis zum Anschlag nach links. Dann wieder ca.  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Umdrehung zurück, damit das Verschlusschraubchen nicht klemmt. Das Segment kann federnd herausgezogen werden.
- Falls der Reif längere Zeit ununterbrochen getragen wird, empfehlen wir den Verschluss einmal pro Woche zu betätigen.

Ihr **Axsmar** Team wünscht Ihnen viel Vergnügen !